

Códigos de Erro do Ar Condicionado BGH Silent Air Serie

Problemas e Códigos de Falha da Unidade Interna:

- **Sensor de temperatura interior funciona mal:**
 - LUZ: DESTELLO: 5 vezes por segundo
 - DISPLAY DIGITAL: E2
- **Sensor de temperatura do tubo funciona mal:**
 - LUZ: DESTELLO: 5 vezes por segundo
 - DISPLAY DIGITAL: E3
- **Sensor de temperatura exterior funciona mal:**
 - LUZ: DESTELLO: 5 vezes por segundo
 - DISPLAY DIGITAL: E4
- **Unidade exterior funciona mal:**
 - LUZ: DESTELLO: 5 vezes por segundo
 - DISPLAY DIGITAL: E5
- **Sensor de temperatura do compressor funciona mal:**
 - LUZ: DESTELLO: 5 vezes por segundo
 - DISPLAY DIGITAL: E6
- **EEPROM funciona mal:**
 - LUZ: DESTELLO: 5 vezes por segundo

- DISPLAY DIGITAL: E7
- **Alarma de nivel de agua funciona mal:**
- LUZ: DESTELLO: 5 vezes por segundo
- DISPLAY DIGITAL: E8

Descrição de Falhas da Unidade Exterior:

- **Fase invertida:**
- LED 1: Flash
- LED 2: Off
- LED 3: Off
- **Falta de Fase A, B:**
- LED 1: Off
- LED 2: Flash
- LED 3: Off
- **Falta de Fase C:**
- LED 1: Off
- LED 2: Off
- LED 3: Flash
- **Presostato de Baja Abierto:**
- LED 1: Flash
- LED 2: Flash
- LED 3: Off
- **Alto consumo de Corriente:**
- LED 1: Off
- LED 2: Flash

- LED 3: Flash
- **Mal Conexión entre Unidades:**
- LED 1: Flash
- LED 2: Off
- LED 3: Flash
- **Abierto Sensor T3:**
- LED 1: Flash
- LED 2: Flash
- LED 3: Flash
- **Protección contra alta Presión/Temp. de descarga del compresor:**
- LED 1: Off
- LED 2: Off
- LED 3: Off
- **Alta Temp. de Condensación:**
- LED 1: Flash
- LED 2: Off
- LED 3: Off

Quando o sistema se encontra em espera titilan LED1 e LED3.