

Códigos de Erro do Ar Condicionado Haier

- **E1:** A potência da unidade interna e externa é desligada. / Falha no fusível da unidade interna e externa. / Falha na placa de circuito da unidade interna.
- **E2:** Falha na placa de circuito da unidade interna. / O circuito do cabo do controle remoto está quebrado.
- **E3:** Duplicação de números na unidade interna. / A tomada de energia da unidade externa está desligada. / Erro na fixação dos números na unidade exterior.
- **E4:** Erro na fixação dos números da unidade interior. / Falha na placa de circuito da unidade interior.
- **E5:** Não há comunicação entre a unidade exterior e a interior. / Quando uma fonte de energia diferente é usada para a unidade interna e externa, o dispositivo para. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.
- **E6:** Falha no termistor do condensador. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.
- **E7:** Falha no termistor da unidade interior. / Falha na placa de circuito da unidade interior.
- **E8:** Sobrecarga de calor. / Curto-circuito no termistor da unidade interior. / Falha na placa de circuito da unidade interior.
- **E10:** Muitas unidades são controladas com o controle remoto.
- **E31:** Duplicação de números na unidade exterior. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.
- **E32:** Fase aberta para a fase T. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.
- **E33:** Sobrecorrente do compressor. / Fase S ou R aberta do compressor. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.
- **E34:** Fase aberta para a fase T do compressor. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.

- **E35:** A temperatura do condensador está muito alta. / Falha no termistor do compressor. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.
- **E36:** A temperatura do tubo de descarga está muito alta. / Falha no tubo de descarga do termistor. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.
- **E37:** Falha no termistor do condensador da unidade exterior. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.
- **E38:** Falha na temperatura do termistor da unidade exterior. / Falha na placa de circuito da unidade exterior.
- **E39:** Falha no tubo de descarga do termistor. / Falha na placa de circuito da unidade exterior. / O dispositivo de proteção da unidade exterior está ativado.
- **E40:** Falha na placa de circuito da unidade exterior.