

P1 - Temperatura ambiente externa superior a 52°C
P2 - Temperatura ambiente externa inferior a -5°C
F1 - Falha no sensor de temperatura ambiente.
F2 - Falha no sensor de serpentina (unidade interna).
F3 - Falha no sensor de serpentina (unidade externa).
F4 - Falha no ventilador da unidade interna.
F6 – Falha na alimentação do ventilador da unidade interna.
F7 – Falha no sensor de temperatura ambiente.
F8 – Falha no sensor da serpentina – unidade interna
F9 – Falha no sensor da serpentina – unidade externa
CL - Limpeza automática do evaporador
CF – Necessário efetuar uma limpeza nos filtros
F5 – Placa principal EPROM