

Códigos de Erro do Ar Condicionado Springer

Indicadores no Display e Sinal de Falha:

- **Pisca 1 vez / Apagado:** E1 - Erro processador (EEPROM).
- **Pisca 2 vezes / Apagado:** E2 - Erro de sinal de tensão.
- **Pisca 3 vezes / Apagado:** E3 - Ventilador evaporador com velocidade fora de controle.
- **Pisca 5 vezes / Apagado:** E5 - Sensor de temperatura ambiente aberto ou em curto circuito.
- **Pisca 6 vezes / Apagado:** E6 - Sensor de temperatura da serpentina do evaporador aberto ou em curto circuito.
- **Pisca 7 vezes / Apagado:** E7 - Sensor de temperatura da serpentina do condensador aberto ou em curto circuito (somente para equipamentos 38KQ_22).
- **Pisca 2 vezes / Aceso:** EC - Detecção de perda (fuga) de refrigerante.
- **Pisca 9 vezes / Apagado:** E9 - Falha de comunicação entre as unidades (somente para equipamentos 22 K- CR).