

Códigos de Erro do Ar Condicionado TCL

- **E0/E5:** Falha de comunicação interior/exterior
- **EC:** Falha de comunicação do PCB exterior
- **E1:** Sensor de temperatura ambiente interior (IRT)
- **E2:** Sensor de temperatura do tubo interior (bobina) (IPT)
- **E3:** Sensor de temperatura da tubulação exterior (bobina) (OPT)
- **E4:** Sistema anormal
- **E6:** Falha do motor do ventilador interior
- **E7:** Sensor de temperatura exterior
- **E8:** Sensor de temperatura de escape
- **EA:** Falha do sensor de corrente
- **EE:** Falha de EEPROM
- **EP:** Falha do interruptor de temperatura (na parte superior do compressor)
- **EU:** Falha do sensor de voltagem
- **EH:** Sensor de temperatura de admissão exterior