

Códigos de Erro do Ar Condicionado Vulcano

- **E0** - Erro na bomba de condensados
- **E1** - Pressão de alta do compressor
- **E2** - Gelo na bateria interior
- **E3** - Pressão de baixa do compressor
- **E4** - Temperatura de descarga do compressor
- **E5** - Sobrecarga do compressor
- **E6** - Erro de comunicação
- **E8** - Protecção do ventilador interior
- **E9** - Depósito de água cheio
- **F0** - Sensor da temperatura interior
- **F1** - Sensor da bateria evaporadora
- **F2** - Sensor da bateria condensadora
- **F3** - Sonda da temperatura exterior
- **F4** - Sensor de descarga exterior
- **F5** - Sensor da temperatura interior (comando com fios)
- **FF** - Erro de comunicação na ligação do controlo
- **EM** - Erro na resistência auxiliar
- **EE** - Teclas bloqueadas
- **CC** - Unidade controlada por meio de controlo centralizado